

Instrucciones e indicaciones de uso – léase antes de usar el dispositivo de firmas

Instrucciones:

Les agradecemos que haya elegido el pad de firmas de StepOver. Este producto ha sido desarrollado de tal modo que ofrezca la máxima seguridad y confort. Con todo, tomando ciertas precauciones contribuirá a evitar daños al dispositivo, de forma que el pad pueda ofrecer una funcionalidad óptima. Tenga en cuenta que si no cumple con las precauciones aquí apuntadas, la garantía no se hará cargo de los posibles daños en el dispositivo de firma. Por lo tanto, y en su propio interés, no olvide leer las indicaciones.

Función y uso del pad de firmas:

Los pads de firmas de StepOver pueden ser usados tanto por zurdos como por diestros y se han diseñado para el uso en ventanillas, mostradores, oficinas o en el servicio ambulante. Son capaces de captar tanto el trazado visible de la firma como la velocidad y el desarrollo de la presión de la firma, todo ello con una gran definición. El uso del pad de firmas con fines distintos al previsto, la captación de la firma, puede causar daños en el aparato. El pad de firmas de StepOver es un aparato electrónico de alto rendimiento, trátelo con el mismo cuidado, con el que se trata un portátil o el PDA. Utilice para la firma únicamente el lápiz de plástico que acompaña al dispositivo u otro lápiz que tenga una punta blanda de plástico. Evite en cualquier caso el contacto directo de bolígrafos u otros objetos en punta con la superficie para la firma del pad. Trate también de evitar golpes fuertes o demasiada presión sobre el dispositivo. No doble ni estire el cable de conexión del pad.

¡Atención, cristal!

La superficie del sensor (la superficie sobre la que se firma) del pad es una placa de vidrio cubierta con un plástico. El cristal está lo suficientemente protegido por la carcasa como para aguantar el transporte normal o incluso la caída desde un metro de altura. En caso de que, a pesar de todo, el cristal se rompiera el plástico protegerá al usuario de todo daño causado por los cristales.

El entorno adecuado para el pad de firmas:

Ofrezca un entorno adecuado para el pad de firmas durante su uso, transporte y almacenamiento. El pad de firmas sólo deberá usarse en lugares secos. El uso y almacenamiento en lugares especialmente calientes o fríos (p.ej. en el maletero de un coche aparcado en verano o invierno), o también en un entorno húmedo (sauna, baño, piscinas, etc.) puede causar daños en el aparato. Al igual que todo aparato electrónico, el pad de firmas tampoco es resistente al agua.

El pad de firmas:

Encontrará la luz de estado debajo de la pantalla en la parte izquierda del dispositivo de firmas. En caso de que no se encienda, significará que el pad no está conectado con el ordenador o que el ordenador no está encendido. Cuando el ordenador esté encendido, la bombilla emitirá una luz naranja. Una luz verde indicará que el dispositivo está preparado para captar la firma. El pad dispone de una ranura para insertar el lápiz en su parte derecha. En la parte frontal a la derecha de la pantalla LCD del dispositivo encontrará un hueco en el que podrá dejar el lápiz de forma que este se mantenga en posición vertical. En la parte izquierda se encuentra el enchufe para la conexión Standard-mini-USB. En ese enchufe deberá conectar el cable USB incluido en el envío para poder conectar el pad de firmas con su ordenador. Este cable podrá sustituirlo fácilmente por cualquier otro cable Standard-mini-USB de hasta 5

metros de longitud o también por otro más corto al incluido en el envío. En la parte trasera del dispositivo encontrará dos agujeros que podrá usar para su montaje sobre una mesa. Podrá adquirir el set de montaje de StepOver por separado.

Puesta en marcha de los pads de firmas:

En caso de que haya recibido un programa junto a su pad de firmas, instale el programa antes de conectar el dispositivo al ordenador. Si el software ya ha sido instalado por su empresa o vendedor en el ordenador, no tendrá más que conectar el pad de firmas. Para ello tan sólo necesitará conectar el cable USB por la parte del puerto Standard-mini-USB al pad de firmas y por la parte del puerto Standard-USB al ordenador.

Tras la conexión, la bombilla del pad de firmas brillará con una luz naranja. En la primera conexión del pad de firmas, el software reconocerá un nuevo dispositivo y se abrirá automáticamente una ventana de diálogo. Por favor, siga exactamente las instrucciones indicadas en la ventana de diálogo. Tras una única exitosa instalación del pad de firmas, se encontrará ya listo para funcionar correctamente. En cuanto el software solicite al pad la captura de una firma, la luz se tornará verde y ya podrá firmar.

Cómo firmar correctamente:

Utilice para la firma únicamente el lápiz de plástico que acompaña al dispositivo u otro lápiz que tenga una punta blanda de plástico. Firme de igual forma que como si lo hiciera sobre el papel. La forma extremadamente plana del pad de firmas le permite utilizar la carcasa del pad como apoyo para la realización de la firma. Si es usted zurdo, presione el botón “girar” situado en la pantalla LCD del pad de firmas mediante el cual se puede girar el pad de firmas 180° y con él la superficie para apoyar la mano.

Si lo desea, podrá situar una hoja de papel sobre el pad y firmar con un bolígrafo o lápiz. No olvide usar para ello papel una sola hoja de papel corriente. En caso de que use papel fino (papel de seda p.ej.), el bolígrafo podría dañar el sensor del pad (la superficie para la firma). Si usa un papel demasiado grueso (p.ej. cartón o papel de varias capas) la capacidad del dispositivo de registrar la firma correctamente disminuirá de forma notoria.

¡No firme NUNCA con bolígrafo u objetos parecidos directamente sobre el sensor (superficie para la firma)!

Limpieza y mantenimiento:

Para limpiar el pad de firmas utilice únicamente un trapo ligeramente húmedo o papel de cocina. Preste especial atención para que ningún líquido penetre en el dispositivo. No use ningún tipo de producto para la limpieza (tales como detergentes o limpia cristales) con el pad de firmas.

Accesorios opcionales disponibles:

- Estuche protector del pad de firmas para un transporte fácil y seguro del pad de firmas.
- Set de montaje/sujeción StepOver

Les deseamos mucho éxito en el uso de su pad de firmas.

El equipo StepOver

StepOver GmbH | Wollgrasweg 27 | 70599 Stuttgart – Deutschland | www.StepOver.es