

Instrucciones e indicaciones de uso – léase antes de usar el dispositivo de firmas

Instrucciones:

Les agradecemos que haya elegido el pad de firmas de StepOver. Este producto ha sido desarrollado de tal modo que ofrezca la máxima seguridad y confort. Con todo, tomando ciertas precauciones contribuirá a evitar daños al dispositivo, de forma que el pad pueda ofrecer una funcionalidad óptima. Tenga en cuenta que si no cumple con las precauciones aquí apuntadas, la garantía no se hará cargo de los posibles daños en el dispositivo de firma. Por lo tanto, y en su propio interés, no olvide leer las indicaciones.

Función y uso del pad de firmas:

Los pads de firmas de StepOver pueden ser usados tanto por zurdos como por diestros y se han diseñado para el uso en ventanillas, mostradores, oficinas o en el servicio ambulante. Son capaces de captar tanto el trazado visible de la firma como la velocidad y el desarrollo de la presión de la firma, todo ello con una gran definición. El uso del pad de firmas con fines distintos al previsto, la captación de la firma, puede causar daños en el aparato. El pad de firmas de StepOver es un aparato electrónico de alto rendimiento, trátelo con el mismo cuidado, con el que se trata un portátil o el PDA. Utilice para la firma únicamente el lápiz de plástico que acompaña al dispositivo u otro lápiz que tenga una punta blanda de plástico. Evite en cualquier caso el contacto directo de bolígrafos u otros objetos en punta con la superficie para la firma del pad. Trate también de evitar golpes fuertes o demasiada presión sobre el dispositivo. No doble ni estire el cable de conexión del pad.

¡Atención, cristal!

La superficie del sensor (la superficie sobre la que se firma) del pad es una placa de vidrio cubierta con un plástico. El cristal está lo suficientemente protegido por la carcasa como para aguantar el transporte normal o incluso la caída desde un metro de altura. En caso de que, a pesar de todo, el cristal se rompiera el plástico protegerá al usuario de todo daño causado por los cristales.

El entorno adecuado para el pad de firmas:

Ofrezca un entorno adecuado para el pad de firmas durante su uso, transporte y almacenamiento. El pad de firmas sólo deberá usarse en lugares secos. El uso y almacenamiento en lugares especialmente calientes o fríos (p.ej. en el maletero de un coche aparcado en verano o invierno), o también en un entorno húmedo (sauna, baño, piscinas, etc.) puede causar daños en el aparato. Al igual que todo aparato electrónico, el pad de firmas tampoco es resistente al agua.

El pad de firmas:

Encontrará la luz de estado arriba a la izquierda de la pantalla del dispositivo de firmas. En caso de que no se encienda, significará que el pad no está conectado con el ordenador o que el ordenador no está encendido. Cuando el ordenador esté encendido, la bombilla emitirá una luz naranja. Una luz verde indicará que el dispositivo está preparado para captar la firma. El pad dispone de dos huecos para insertar el lápiz pensado para zurdos y diestros. Arriba, en el centro del dispositivo encontrará un hueco en el que podrá dejar el lápiz de forma que este se mantenga en posición vertical. Los botones en la parte superior izquierda del pad servirán para dar diferentes órdenes a la aplicación para la firma que haya adquirido con su dispositivo de firmas. En el suelo del aparato encontrará tres agujeros que podrá usar para su montaje sobre una mesa.

Podrá adquirir el set de montaje de StepOver por separado.

Puesta en marcha de los pads de firmas:

En caso de que haya recibido un programa junto a su pad de firmas, instale el programa antes de conectar el dispositivo al ordenador. Si el software ya ha sido instalado por su empresa o vendedor en el ordenador, no tendrá más que conectar el pad de firmas. Para ello tan sólo necesita introducir el conector del dispositivo de firmas en el hueco dispuesto para ello en su ordenador. Tras la conexión, la bombilla del pad de firmas brillará con una luz naranja, el dispositivo de firmas ya está en marcha. En cuanto el software pida una firma, la luz se tornará verde, ya podrá firmar.

Cómo firmar correctamente:

Utilice para la firma únicamente el lápiz de plástico que acompaña al dispositivo u otro lápiz que tenga una punta blanda de plástico. Firme igual que lo haría sobre el papel. Si ejerce una presión excesiva sobre el sensor del pad, los datos de la firma no se captarán correctamente. Si lo desea, podrá situar una hoja de papel sobre el pad y firmar con un bolígrafo o lápiz. No olvide usar para ello papel una sola hoja de papel corriente. En caso de que use papel fino (papel de seda p.ej.), el bolígrafo podría dañar el sensor del pad (la superficie para la firma). Si usa un papel demasiado grueso (p.ej. cartón o papel de varias capas) la capacidad del dispositivo de registrar la firma correctamente disminuirá enormemente.

¡No firme NUNCA con bolígrafo u objetos parecidos directamente sobre el sensor (superficie para la firma)!

Limpieza y mantenimiento:

Para limpiar el pad de firmas utilice únicamente un trapo ligeramente húmedo o papel de cocina. Preste especial atención para que ningún líquido penetre en el dispositivo. No use ningún tipo de producto para la limpieza (tales como detergentes o limpia cristales) con el pad de firmas.

Accesorios opcionales disponibles:

- Bolsa protectora para un transporte fácil y seguro del pad de firmas.
- Set de montaje/sujeción StepOver
- Adaptador puerto USB para conectar el pad de firmas con conexión serie (RS-232) al puerto USB de un portátil o PC

¡Les deseamos mucho éxito en el uso de su pad de firmas!

El equipo StepOver

StepOver GmbH | Wollgrasweg 27 | 70599 Stuttgart – Deutschland | www.StepOver.es